

Manual do produto

Antes de utilizar o seu produto
ARKE leia atentamente este
manual, temos certeza que lhe
será bem útil



Churrasqueira à gás de bancada Apolo

arke
o gostoso sabor da vida

Índice

1 - Parabéns por sua escolha!.....	4
2 - Recomendações de segurança	
2.1 - Símbolos e advertências utilizados neste Manual	5
2.2 - Instruções de segurança	6
3 - Apresentação do produto	
3.1 - Características.....	10
3.2 - Identificação dos componentes.....	11
3.3 - Especificações técnicas.....	12
3.4 - Itens avulsos que acompanham a Apolo.....	13
4 - Instruções de montagem	
4.1 - Cuidados no transporte e armazenagem.....	14
4.2 - Alimentação do gás, utilizando um botijão (GLP)	14
4.3 - Instalação do botijão, válvula e mangueira	16
5 - Instruções de operação	
5.1 - Procedimento para utilização	17
5.2 - Recomendações e cuidados especiais	18
6 - Instruções de limpeza e conservação	
6.1 - Limpeza	19
7 - Possíveis problemas e soluções.....	20
8 - Informações e controles de Pós-Venda	
8.1 - Como solicitar Assistência Técnica.....	21
8.2 - Termo de Garantia ARKE	21
8.3 - Entrega do produto.....	24

1 - Parabéns por sua escolha!

Você adquiriu um produto com design arrojado e qualidade comprovada.

A Churrasqueira a gás de bancada Apolo é sinônimo de tecnologia em assadores, sendo ideal para assar alimentos com rapidez, praticidade e economia. Neste Manual apresentamos as instruções para o uso deste produto.

Para informações adicionais e sugestões, por favor contate o nosso Depto. de Vendas pelo telefone 0(xx) 54 3218-3700.

Em caso de dúvida, consulte a Assistência Técnica de sua região ou se preferir, consulte a Fábrica:

Pelo fone 0(xx) 54 3218-3727 ou

E-mail: assistencia@arke.com.br

A ARKE na internet



www.arke.com.br



arkegastronomia



arkegastronomia



arkegastronomia



(54) 99115.0222



vectorarke

Não ligue o aparelho antes de ler este Manual!

2 - Recomendações de segurança

Embora saibamos que segurança é antes de tudo uma questão de conscientização e bom senso, apresentamos neste Manual uma série de cuidados a serem tomados na utilização do produto. Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de risco envolvidas na operação e manutenção do equipamento, tornando-se necessário o bom senso.

2.1 - Símbolos e advertências utilizados neste Manual

Atente sempre para os símbolos descritos abaixo. Quando aparecem no texto, dê especial atenção às instruções dadas.



Nota:

O símbolo ao lado e a palavra "Nota" indicam pontos de interesse especial para manutenção ou operação mais eficientes. A não observância destas recomendações pode causar perda de rendimento, diminuição da vida útil e até danos ao produto.



Atenção!

O símbolo ao lado e a palavra "Atenção!" identificam instruções que, se não observadas, trazem risco de acidentes com danos pessoais de consequências imprevisíveis.



Errado!

O símbolo significa "Errado!". Quando houver uma imagem que contenha este símbolo, jamais execute tal procedimento.

2 - Recomendações de segurança

2.2 - Instruções de segurança

Recomendações gerais

- ▶ Leia e compreenda todas as instruções contidas neste Manual antes de operar a Churrasqueira a gás de bancada Apolo;
- ▶ A Churrasqueira a gás de bancada Apolo não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referente a utilização do aparelho ou esteja sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- ▶ Sempre utilize o equipamento com cuidado e atenção;



Atenção: Superfície Quente

- ▶ Não utilize o aparelho para outros fins que não o uso previsto;
- ▶ Durante a utilização da Churrasqueira a gás de bancada Apolo, ruídos poderão ocorrer. Isto acontece em função da expansão e contração das peças, não significa mau funcionamento;
- ▶ Verifique se não há alguma avaria na Churrasqueira a gás de bancada Apolo que possa interferir no funcionamento do mesmo. Se for o caso, não utilize sem antes sanar o problema;
- ▶ Não remova ou troque peças por outras que não sejam originais ARKE.



Atenção!

Se ocorrerem falhas no funcionamento ou alguma avaria na Churrasqueira a gás de bancada Apolo, este deverá ser encaminhado a um ponto de Assistência Técnica Autorizada ARKE.

2 - Recomendações de segurança

Recomendações quanto ao local de operação

- ▶ Somente opere a Churrasqueira a gás de bancada Apolo com as distâncias (folgas) especificadas na Figura da pág. 18, visando garantir a livre circulação do ar;
- ▶ Somente utilize o equipamento em local plano e com base firme, na posição reta e em pé;
- ▶ Nunca opere a Churrasqueira a gás de bancada Apolo próximo de substâncias inflamáveis, como tecidos, papéis, cortinas e produtos químicos: risco de incêndio;
- ▶ O aparelho não deve funcionar próximo ou abaixo de tomadas elétricas.

Segurança na operação e manutenção


- ▶ Em caso de manutenção, reinstale todos os componentes antes de religar o equipamento;
- ▶ A temperatura de superfícies acessíveis pode ser alta quando o equipamento está em operação;
- ▶ Quando a Churrasqueira a gás de bancada Apolo não estiver em uso, feche o(s) registro(s) de gás;
- ▶ Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- ▶ Nunca cubra o aparelho, nem utilize-o para secar roupas ou toalhas: haverá superaquecimento, com risco de incêndio!
- ▶ Para limpeza, siga as recomendações da pág. 20: umidade e produtos inflamáveis podem causar incêndio! Deixe a Churrasqueira a gás de bancada Apolo esfriar antes de iniciar a limpeza e aguarde secar antes de utilizá-lo;

2 - Recomendações de segurança

Segurança relativa ao gás


- ▶ A Churrasqueira a gás de bancada Apolo sai de fábrica configurado para o uso de gás tipo doméstico GLP (Gás Liquefeito de Petróleo): não utilize qualquer outro tipo de gás;
- ▶ Consulte atentamente as instruções sobre instalação da alimentação de gás, na pág. 17;
- ▶ Mantenha o botijão de gás afastado em pelo menos 1 m da Churrasqueira a gás de bancada Apolo;

- ▶ Mantenha o botijão de gás afastado em pelo menos 1,5 m de ralos, caixas de gordura e esgoto. Em caso de vazamento, o gás tende a se concentrar nos locais mais baixos, podendo se acumular em tubulações: risco de explosão;



- ▶ Nunca armazene o botijão em local fechado (armários de pia, caixas...);
- ▶ Mantenha o botijão de gás longe de outros produtos inflamáveis, fontes de calor, tomadas, interruptores e instalações elétricas;
- ▶ Procure adquirir o botijão de gás em locais autorizados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo);
- ▶ Nunca adquira botijão danificado, amassado ou enferrujado. Prefira botijão lacrado e que tenha:

- ▶ Inscrição em alto-relevo com a marca da distribuidora;
- ▶ Rótulo com instruções de uso, nome e telefone da distribuidora;
- ▶ Mês e ano de fabricação legíveis (o botijão pode ter até 15 anos). Nos recipientes requalificados, há uma data de validade em torno da válvula.



2 - Recomendações de segurança

- ▶ Nunca passe a mangueira de gás por trás da Churrasqueira a gás de bancada Apolo: esta sofrerá superaquecimento, podendo furar e permitir o escape de gás, com risco de explosão;
- ▶ A Churrasqueira a gás de bancada Apolo deve ser operado em local arejado, porém sem correntes de ar que apaguem as chamas;
- ▶ Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que o registro de gás esteja na posição fechada;
- ▶ Nunca mantenha o botijão que alimentará a Churrasqueira a gás de bancada Apolo na posição horizontal (deitada);
- ▶ Ao sentir cheiro de gás próximo a Churrasqueira a gás de bancada Apolo tome as seguintes providências:
 - Feche o registro de gás;
 - Em local fechado, abra janelas e portas para ventilar o ambiente;
 - Não acenda qualquer tipo de chama ou faísca;
 - Não acenda as luzes nem qualquer aparelho elétrico (exemplo: ventilador, exaustor);
 - Não utilize aparelhos celulares;
 - Caso você não consiga identificar o problema, solicite Assistência Autorizada ARKE.

Válvula de controle do gás

- ▶ Esteja atento às datas de validade do regulador de pressão (válvula) do botijão e da mangueira. Sempre faça a troca antes de vencer o prazo de validade;
- ▶ Somente utilize componentes certificados pelo INMETRO, o que se pode constatar pela presença do logotipo ao lado.



3 - Apresentação do produto

3.1 - Características

- ▶ Fabricado em aço carbono com pintura preta texturizada: maior durabilidade e facilidade na limpeza
- ▶ Painel em aço inox
- ▶ 2 queimadores tubulares
- ▶ Acendimento elétrico (2 pilhas AA)
- ▶ Grelha esmaltada com coletor de gordura e alças para fácil remoção
- ▶ Termômetro para controlar a temperatura interna
- ▶ Puxador cromado




3 - Apresentação do produto

3.2 - Identificação dos componentes

COMPONENTES GRILL APOLO



PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.	PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	CORPO APOLO	1	11	SAPATA DE BORRACHA	4
2	SUPORE TAMPA	1	12	CJ TUBULAÇÃO DE GÁS	1
3	PORTE SUPERIOR TAMPA	1	13	PAINEL COM ADESIVO APOLO	1
4	GRELHA COM COLETOR GORDURA	1	14	MANÍPULO CROMADO	2
5	TERMÔMETRO	1	15	SÁIA DO MANÍPULO	2
6	PUXADOR CROMADO	1	16	BOTÃO IGNITOR	1
7	PF AL CB PN M - 6 x 1.0 x 12 INOX	2	17	USINA ELÉTRICA	1
8	QUEIMADOR TUBULAR	2	18	TAMPA USINA	1
9	VELA COM SUPORTE	2	19	BATERIA AA	1
10	PÉ MULTIGRILL	4			



3 - Apresentação do produto

3.3 - Especificações técnicas

Especificações	APOLO
Aplicação do aparelho	Assamento de carnes em geral, hambúrgueres, verduras e legumes
Consumo de gás	200 g/h (por queimador)
Quantidade de queimadores	2
Medidas internas (em mm)	Altura = 200; Largura = 470; Profundidade = 405
Medidas externas (em mm) - ver imagens abaixo	Altura = 360; Largura = 500; Profundidade = 560
Medidas da caixa (em mm)	Altura = 605; Largura = 560; Profundidade = 320
Peso líquido	13,8 kg
Garantia	6 meses




3 - Apresentação do produto

3.4 - Itens avulsos que acompanham a Churrasqueira a gás de bancada Apolo

Ao receber o produto, confira se todos os itens abaixo relacionados estão presentes:

1. Grelha com coletora de gordura ----- 1 unidade
2. Manual de Instruções ----- 1 unidade
3. Pés com base de borracha ----- 4 unidades
4. Termômetro ----- 1 unidade
5. Pilha AA ----- 1 unidade



4 - Instruções de montagem

4.1 - Cuidados no transporte e armazenagem

- ▶ Somente receba o seu produto se a embalagem estiver íntegra. Se a mesma estiver violada, não receba o produto;
- ▶ Somente retire a Churrasqueira a gás de bancada Apolo da embalagem na ocasião da instalação;
- ▶ O empilhamento só pode ser feito enquanto os aparelhos ainda estiverem dentro das caixas;
- ▶ Durante o transporte e armazenagem, devem ser proporcionadas as condições necessárias, no sentido de evitar batidas e queda da embalagem contendo a Churrasqueira a gás de bancada Apolo;
- ▶ Danos por transporte ou armazenagem inadequados, molhamentos e outros fatores, não são cobertos pela Garantia.

4.2 - Alimentação do gás, utilizando um botijão (GLP)


Todos os componentes para a alimentação de gás da Churrasqueira a gás de bancada Apolo devem ser adquiridos separadamente pelo cliente, a saber:

1 - Regulador de pressão

do gás (válvula do botijão): utilize somente válvula do tipo baixa pressão - 2,75 kPa, conforme NBR 8473;

2 - Braçadeiras de metal com parafusos;

3 - Mangueira de PVC marcada com tarja amarela e selo de certificação do INMETRO, conforme NBR 8613;



4 - Observe a data de validade da válvula e da mangueira;

5 - Verifique a distância entre o botijão e a Apolo: o comprimento máximo permitido para a mangueira de PVC é de 1,25 m. Para outras condições de instalação, deve-se adequar o ponto de gás segundo a NBR 13932;

6 - Nunca faça emendas na mangueira.



4 - Instruções de montagem

Observações:


- ▶ Quando receber o produto você terá de fixar os pés e o termômetro conforme imagens abaixo.
- ▶ Terá que colocar a bateria na usina do ignitor elétrico conforme imagem da pág. 20
- ▶ Somente utilize botijão P13 (13 kg). A utilização de botijões menores ou maiores pode causar mau funcionamento e risco de explosões e incêndio!
- ▶ O conjunto do botijão, válvula e registro de gás deve ser exclusivo para a Churrasqueira a gás de bancada Apollo e estar dentro do ambiente em que se encontra o aparelho;
- ▶ O registro deve estar visível, com fácil acesso, sem quaisquer restrições, podendo ser fechado/desligado rapidamente quando necessário.

Ao receber o produto faça as seguintes montagens antes de usá-lo:

- Posicionar os pés de acordo com as marcações (furos) para fixação dos mesmos com parafusos (vêm na embalagem) usando uma chave Philips






- Tirar a tampa da usina (1) desrosqueando el; logo colocar a bateria AA (3) na mesma e voltar a fechar a tampa da usina(2), rosqueando ela.



4 - Instruções de montagem

4.3 - Instalação do botijão, válvula e mangueira

- Retire a mangueira (1), a válvula (2) e as braçadeiras (3) da embalagem.
- Posicione um botijão de gás (GLP) de 13 kg junto a Churrasqueira a gás Apolo, obedecendo um afastamento mínimo de 1 m.
- Encaixe as braçadeiras (3), uma em cada ponta da mangueira (1).
- Encaixe uma das pontas da mangueira (1) no conector tipo "espiga" (4) da Churrasqueira a gás Apolo, envolvendo-o completamente.
- Aperte a braçadeira (3) com uma chave de fenda.
- Encaixe a outra ponta na válvula (2) e então, aperte a braçadeira (3).
- Certifique-se de que o registro da válvula (2) esteja fechado e então, rosqueie-a com cuidado no botijão.






Atenção!
Após a instalação ou manutenção dos componentes do sistema de gás, sempre faça a verificação da existência de vazamento antes de utilizar a Churrasqueira a gás Apolo. Para isso, faça espuma em uma esponja com detergente e água, coloque um pouco nas conexões e veja se não há vazamento de gás. O botijão deve ter um anel de vedação de borracha em bom estado, o que evita vazamentos.

5 - Instruções de operação



5.1 - Procedimento para utilização

Operação do equipamento

- Abrir a válvula de gás
- Abrir a tampa da Apolo
- Retirar a chapa da Apolo



- Girar os manípulos para a posição "MAX" e apertar a ignição elétrica para acender os queimadores
- Verificar se os queimadores acenderam
- Colocar novamente a chapa na Apolo



- Após esses procedimentos passar um pouco de azeite na chapa para que ao colocar as carnes ou legumes não grudarem na mesma.
- Para peças mais grossas de carne poderá fechar a tampa da Churrasqueira a gás de bancada Apolo de forma que asse de forma parelha, virando elas até que fique no ponto de seu agrado.
- Com a tampa fechada poderá acompanhar a temperatura interna da Churrasqueira a gás de bancada Apolo com o termômetro.

5.2 - Recomendações e cuidados especiais

- ▶ Recomendamos acompanhar o funcionamento da Churrasqueira a gás de bancada Apolo até o perfeito aprendizado das informações referentes ao uso correto, constantes neste Manual.
- ▶ A Churrasqueira a gás de bancada Apolo produz calor para assamento rápido. Em decorrência disso, as partes externas também sofrem aquecimento.
- ▶ Mantenha crianças e animais longe da Churrasqueira a gás de bancada Apolo durante o seu funcionamento.
- ▶ É recomendado que antes de começar a assar a carne, passe uma pequena quantidade de azeite na grelha para não grudar a carne quando for colocada na mesma.
- ▶ Distribuir a carne de forma homogênea na grelha.
- ▶ Limpe a Churrasqueira a gás de bancada Apolo toda vez que o mesmo for utilizado.

6 - Instruções de limpeza e conservação

6.1 - Limpeza

- ▶ Antes de qualquer operação de limpeza, desligue a Churrasqueira a gás de bancada Apolo
- ▶ Procure fazer a limpeza com a Churrasqueira a gás de bancada Apolo ligeiramente morno, mas nunca quente.
- ▶ Para limpeza externa, use um pano ou esponja multiuso umedecida em água e detergente neutro.
- ▶ Remova a grelha do interior do equipamento.
- ▶ Utilize uma esponja com detergente neutro para a remoção da gordura. Jamais use produtos cáusticos (sabão, limpadores para vidros ou siliconados) ou abrasivos (esponja de aço, objetos pontiagudos, etc...).
- ▶ Evite contato de umidade com o queimador, pois o mesmo pode danificar.
- ▶ A Garantia será anulada em caso de corrosão na parte interna da Churrasqueira a gás de bancada Apolo, quando forem encontrados restos de alimentos e manchas de gordura no interior do mesmo, pois estes resíduos, com o sal dos temperos, aceleram a corrosão. Por isso, a limpeza após o uso é essencial.


7 - Possíveis problemas e soluções

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O queimador não têm calor	Certifique-se de que a válvula de gás está na posição aberta e a mangueira não apresenta nenhuma dobra ou bloqueio na passagem do gás
	Em seguida verifique se não há vazamentos nas conexões da instalação do gás
	Não havendo vazamentos, ao acender o queimador deixe o regulador na posição máxima.
	Persistindo a falta de calor e/ou o não acendimento do queimador, troque o botijão, testando-o antes em um fogão a gás, se possível.
	Não havendo solução para o problema, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada ARKE
O sistema de ignição elétrica não emite chispa para acender os queimadores	Verifique se as velas estão próximas aos queimadores e emitem chispas elétricas
	Verifique se a bateria está na posição correta na usina
	Verifique se a bateria não ficou sem carga
	Caso tenha ficado sem carga trocar a bateria conforme instruções abaixo

- ▶ Retirar a tampa da usina (1) na parte de baixo da Apollo.
- ▶ Ao retirar a tampa (2) a bateria (3) já vai sair.
- ▶ Verifique que o polo + da bateria fique para baixo como na figura (3)



1



2

3

8.1 - Como solicitar Assistência Técnica

A primeira opção é procurar o posto de Assistência Técnica Autorizada ARKE mais próximo.

A lista de tais postos encontra-se atualizada no site:

<http://www.arke.com.br/assistencia>

Se necessário contate a Fábrica, utilizando uma das seguintes formas:

- ▶ E-mail: arke@arke.com.br
- ▶ Fone: 0(xx) 54 3218-3700
- ▶ Fax: 0(xx) 54 3128-3742

Representantes Comerciais ARKE:

<http://www.arke.com.br/representantes>

8.2 - Termo de Garantia ARKE

A ARKE solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para uma melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

É de responsabilidade do cliente no recebimento do produto:

- ▶ Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor;
- ▶ Se for adquirido pelos lojistas, redes, construtoras ou incorporadoras, conferir antes da transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita no ato da entrega para a transportadora;
- ▶ Para apurar mais rapidamente as avarias, solicitamos que sempre que possível sejam registradas por meio de fotografias do produto danificado e após, enviadas para: assistencia@arke.com.br

8 - Informações e controles de Pós-Venda

Os produtos ARKE possuem garantia de 6 (seis) meses contra qualquer defeito de fabricação, montagem e nos materiais, sendo 3 (três) meses de Garantia Legal, atendendo ao código de defesa do consumidor, e outros 3 (três) meses de Garantia Estendida ARKE, à contar:

- ▶ Para consumidor final, que adquiriu o aparelho diretamente de lojas ou revendas da ARKE, da data de venda ao consumidor, e quando nossa Assistência Técnica comprovar o defeito;
- ▶ Para consumidor final, que recebeu seu aparelho juntamente com a compra do apartamento, fornecido pela construtora ou incorporadora, da data de assinatura do Termo de Entrega do Produto abaixo, por parte da construtora ou incorporadora.

Esta garantia é válida somente na fábrica da ARKE ou nos postos de Assistência Técnica Autorizada, desde que:

- ▶ O produto de nossa fabricação tenha sido utilizado somente segundo as instruções, funções e aplicações constantes no Manual de Instruções;
- ▶ O produto não tenha sido aberto, violado ou reparado por pessoa ou firma não autorizada pela fábrica ARKE;
- ▶ A Nota Fiscal ou Termo de Entrega (original ou fotocópia) seja apresentada à Assistência Técnica Autorizada.



Atenção!

A não observância de qualquer uma das condições acima, exige a ARKE de efetuar sem ônus o reparo do defeito no produto.

Eventuais ônus, por conta do Consumidor:

- ▶ Em caso de necessidade de atendimento a domicílio, será paga à Assistência Técnica Autorizada uma "Taxa de Visita", conforme valor estabelecido pela ARKE;
- ▶ Transporte do produto à fábrica, Assistência Técnica Autorizada ou loja;
- ▶ A garantia é válida somente para mão-de-obra e peças que estão na garantia, conforme informado abaixo.

Ficam excluídos desta garantia os seguintes casos:

- ▶ Eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, negligência e/ou mau uso por parte do consumidor;
- ▶ Se o produto for ligado em rede elétrica de tensão errada;

8 - Informações e controles de Pós-Venda

- ▶ **Componentes tais como: vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contadoras, fiação elétrica;**
- ▶ Utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados pela ARKE;
- ▶ Armazenamento, má instalação ou instalação em local sujeito à intempéries, umidade, exposição ao sol e água, viradas de lado, salinidade, gordura, inundação, maresia, desabamento ou incêndio;
- ▶ Defeito ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos ou descargas na rede elétrica provenientes ou não de descargas atmosféricas;
- ▶ Danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia;
- ▶ A utilização de gás e/ou botijões diferentes do especificado neste Manual.



Nota:

A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

O Fabricante deste produto se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e de design dos seus produtos, sem prévio aviso.

FORO: Fica eleito desde já o foro de Caxias do Sul (RS) para qualquer ação.

8 - Informações e controles de Pós-Venda

8.3 - Entrega do produto

TERMO DE ENTREGA DE PRODUTO

Nome do Cliente: _____

Modelo do Aparelho: _____

Número de Série do Aparelho: _____

Número da Nota Fiscal: _____

Data da Nota Fiscal: __/__/____

Revendedor: _____

Data de Entrega: __/__/____

Construtora ou Incorporadora: _____

Data de Entrega: __/__/____

arke
o gostoso sabor da vida

Vector Indústria de Produtos Metalúrgicos

Rua Vico Costa, 114 - Bairro Desvio Rizzo

CEP: 95112-095 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Fone: +55 54 3218 3700 / +55 54 99115 0222

E-mail: assistencia@arke.com.br

vendas@arke.com.br

www.arke.com.br

